

## Anwendungshinweise zum Reinigungsmittel **bioSol**<sup>®</sup> clean

### 1. Persönliche Schutzausrüstung tragen!



### 2. Wofasteril mit bioSol clean Vorlagelösung mischen:

Wofasteril SC super (kleine Flasche mit rotem Deckel) in bioSol clean Vorlagelösung geben. Behälter dicht schließen und schwenken.

### 3. In Reinigungsgeräte füllen und aufbringen:

In Aufbringgerät (z.B. Rückenspritze) geben und gleichmäßig (ca. 30ml/Quadratmeter) auf die Module aufbringen, mind. 20 Minuten einwirken lassen.

### 4. Schmutz entfernen:

Schmutz von Moduloberfläche abwaschen, bei sehr hartnäckigen Verunreinigungen ist der Vorgang zu wiederholen. Demineralisiertes Wasser ist empfohlen!

### 5. Fertige Mischung innerhalb 48h verwenden!

#### **WICHTIG:**

- Wir empfehlen die Aufbringung durch berufsmäßige Anwender!
- Lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt und halten Sie sich an die entsprechenden Vorgaben (Persönliche Schutzausrüstung tragen)
- Beachten Sie die Maßnahmen gegen Absturz. Niemals ohne Sicherung am Dach arbeiten!

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:

**MWK Bionik<sup>®</sup> GmbH**  
Im Gewerbegebiet 22  
83093 Bad Endorf

Tel.: 08053-59817-0  
mail@mwk-bionik.de  
www.mwk-bionik.de

