

ARCANDIS®-Powder

Pulverförmiger Geschirrreiniger für Geschirrspülmaschinen

Eigenschaften

Pulverförmiger Geschirrreiniger für alle Haushaltsspülmaschinen und halbgewerbliche Geschirrspülmaschinen. Das Produkt entfernt Speisereste aller Art und sorgt für hygienische und glänzende Spülergebnisse. Sehr gute Entfernung von Kaffee- und Teerückständen durch Aktivsauerstoff. Der enthaltene Glas-Korrosionsschutz ermöglicht eine schonende Gläserspülung. ARCANDIS®-Powder ist frei von Chlor und Phosphaten und dadurch besonders umweltfreundlich.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5 – 15 %, nichtionische Tenside < 5 %, Polycarboxylate < 5 %, Phosphonate < 5 %, Enzyme (Protease, Amylase).
pH Wert (1%ige Lösung): ca. 10,9

Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Kristallgläser, handbemaltes Porzellan, Aluminium-Töpfe und -Pfannen sowie Besteck mit Holzgriffen vorzugsweise von Hand spülen. Nicht geeignet für Silber. Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit ARCANDIS®-Splend und ARCANDIS®-Salt erzielt.

Anwendung

Gebrauchsanleitung der Spülmaschine beachten. Lose aufliegende Verschmutzungen vor Beladen der Maschine abwaschen. Regelmäßig Filter auf Sauberkeit prüfen. Salz (für Enthärtung) und Klarspüler rechtzeitig auffüllen und die Dosierung entsprechend der Bedienungsanleitung des Geschirrspülers an die lokale Wasserhärte anpassen. 18 g des Pulvers mit der Dosierhilfe in die Dosierkammer oder in den Waschtank der Geschirrspülmaschine geben. Bei extremen Verschmutzungen zusätzlich 18 g des Pulvers in den Waschtank dosieren. Danach Spülprogramm auswählen und Maschine starten.



Geschirr-Reinigung

Verbrauch

Der Chemieverbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

GHS 07, Achtung (im Konzentrat):

H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337/313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlchen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. EUH208 Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

5 kg Eimer

10 kg Eimer

Art.-Nr. j 56 13 18

Art.-Nr. j 56 13 19

